

GB

Manufacturing the appliance which you have bought necessitated the extraction and use of natural resources. It may contain substances which are harmful to health and the environment. To avoid dispersing these substances in the environment, and to reduce the pressure on natural resources, we urge you to make use of the appropriate return schemes. These schemes re-use and recycle most of the materials used in your appliance at its end of life in an appropriate way. The symbol showing a crossed-out waste bin is there to encourage you to use these schemes. For more information on collection, re-use and recycling schemes, contact your local authority waste management department.

D

Die Herstellung des von Ihnen gekauften Geräts erforderte die Gewinnung und Verwendung natürlicher Ressourcen. Es könnte Substanzen enthalten, die für die Gesundheit und Umwelt schädlich sind. Um die Freigabe dieser Substanzen in die Umwelt zu vermeiden, und den Druck auf natürliche Ressourcen zu verringern, bitten wir Sie dringend, entsprechende Rückgewinnungsprogramme einzuhalten. Diese Programme führen die meisten Materialien in Ihrem Gerät am Ende seiner Lebensdauer in der richtigen Art und Weise der Wiederverwendung oder dem Recycling zu. Dieses Symbol mit der durchkreuzten Mülltonne soll Sie zur Verwendung dieser Programme auffordern. Für weitere Informationen über das Sammeln, die Wiederverwendungs- und die Recyclingprogramme wenden Sie sich bitte an die lokal für die Abfallentsorgung verantwortliche Behörde.

NL

Om de door u aangekochte apparatuur te produceren, was het noodzakelijk natuurlijke hulpbronnen te winnen en aan te wenden. Het product kan substanties bevatten die een schadelijke invloed hebben op de gezondheid en het milieu. Om de verspreiding van deze substanties in ons milieu te vermijden en de druk op de natuurlijke hulpbronnen in te perken, raden wij u aan gebruik te maken van de gepaste terugnamesystemen. Deze systemen zullen de meeste onderdelen van uw versleten apparatuur op een verantwoorde manier te hergebruiken of recyclen. Het doorgestreepte vuilnisbaksymbool is bedoeld om u ertoe aan te zetten gebruik te maken van deze systemen. Als u verdere informatie wenst omtrent de inzamel-, hergebruik- en recyclesystemen, gelieve dan contact op te nemen met de bevoegde plaatselijke of regionale instanties.

F

L'équipement que vous avez acheté a nécessité l'extraction et l'utilisation de ressources naturelles en vue de sa fabrication. Il peut contenir des substances dangereuses pour la santé et l'environnement. Pour éviter une dissémination de ces substances dans l'environnement et pour diminuer la pression sur les ressources naturelles, nous vous encourageons à utiliser les systèmes de reprise adéquats. Ces systèmes réutiliseront et recycleront de manière appropriée la plupart des matériaux de votre équipement lorsqu'il arrive en fin de vie. Le label de la poubelle barrée vous invite à utiliser ces systèmes. Pour de plus amples informations sur les systèmes de collecte, de réutilisation et de recyclage, contactez votre intercommunale de gestion des déchets.

IT

Per la produzione dell'apparecchio che ha acquistato è stato necessario estrarre ed utilizzare delle risorse naturali. Potrebbe contenere sostanze nocive alla salute e all'ambiente. Per evitare di disperdere queste sostanze nell'ambiente e ridurre la pressione sulle risorse naturali, sollecitiamo l'applicazione di piani di smaltimento adeguati. Questi piani permettono il corretto riutilizzo e riciclo della maggior parte dei materiali utilizzati nell'apparecchio al termine della sua vita. Il simbolo con la croce su un bidone serve ad incoraggiare l'uso di questi piani di smaltimento. Per maggiori informazioni sui piani di raccolta, riutilizzo e riciclo, contattare l'ente locale per la gestione dei rifiuti.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

E

Para fabricar el dispositivo que tiene en sus manos se ha requerido la extracción y la utilización de recursos naturales. Puede contener sustancias perjudiciales para la salud y el medioambiente. Para evitar que se dispersen estas sustancias en la naturaleza y reducir el perjuicio de los recursos naturales, le rogamos que disponga de la unidad de acuerdo con los planes de devolución adecuados. Estos planes suelen reutilizar y reciclar adecuadamente la mayoría de los materiales del dispositivo, cuando este ya no le sea útil. El símbolo que muestra un cubo de basura tachado significa que le recomendamos que haga uso de esos planes. Si desea obtener más información sobre los sistemas de recogida, reutilización y reciclaje locales, póngase en contacto con el departamento de gestión de residuos de su municipio.

RUS

Для изготовления прибора, который Вы приобрели, потребовалось использование природных ресурсов. Прибор может содержать вещества, вредные для здоровья и окружающей среды. Чтобы избежать распространения данных веществ в окружающей среде и снизить нежелательное воздействие на природные ресурсы, мы убедительно просим Вас использовать соответствующие системы переработки. Большинство материалов, из которых изготовлен данный прибор, в конце срока его службы будут соответствующим образом переработаны и отправлены для повторного использования. Условное обозначение перечеркнутой мусорной корзины, которое нанесено на изделие, используется для привлечения Вашего внимания к использованию данных систем переработки. Для получения дополнительной информации о сборе, повторном использовании и системах переработки материалов обращайтесь в местное управление по переработке отходов.

DK

Fremstillingen af det apparat, De har købt, nødvendiggjorde udvinding og anvendelse af naturressourcer. Det kan indeholde stoffer, som er skadelige for helbredet og miljøet. For at undgå at sprede disse stoffer i miljøet, og for at reducere presset på naturressourcerne, anmoder vi dig om at gøre brug af de gældende genbrugsordninger. Disse genbrugsordninger sørger for, at de fleste af materialerne i Deres apparat genvindes på passende vis ved ophør af apparatets levetid. Det symbol, der viser en affaldspos med kryds over, er til for at opfordre Dem til at bruge genbrugsordningerne. Hvis De ønsker yderligere oplysninger om indsamling, genvinding og genbrugsordninger, skal De kontakte de lokale affaldshåndteringsmyndigheder.

N

Det produktet du har kjøpt inneholder naturlige stoffer og ekstrakter. Det kan inneholde stoffer som kan skade helse og miljø. For å unngå at disse stoffene kommer i kontakt med miljøet, og redusere presset på naturen, ber vi deg avhende det på forsvarlig måte. Lever det inn til en gjenbruksstasjon i kommunen der du bor, slik at det kan brukes på nytt eller gjenvinnes på forsvarlig måte. Symbolet som viser en overkryssset søppelkasse, viser at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall. For mer informasjon om forsvarlig avhending, ta kontakt med kommunen der du bor.

PL

Produkcja zakupionego przez Państwa urządzenia wymaga pozyskania i wykorzystania zasobów naturalnych. Produkt może zawierać pewne substancje szkodliwe dla zdrowia i dla środowiska naturalnego. Aby uniknąć rozprzestrzeniania się tych substancji w środowisku naturalnym oraz zmniejszyć zapotrzebowanie na zasoby naturalne, zachęcamy Państwa do skorzystania z odpowiednich programów zwrotu produktów. W ramach takich programów większość materiałów użytych w Państwa urządzeniu zostanie właściwie wykorzystana ponownie i odzyskana po upływie okresu trwałości. Symbol przedstawiający przekreślony kontener na odpady stanowi zachętę dla Państwa do skorzystania z takich programów. Więcej informacji na temat programów zbiórki, ponownego wykorzystywania i recyklingu uzyskać można w wydziale gospodarki komunalnej miejscowego organu władz samorządowych.

P

O fabrico deste aparelho recorreu à extração e utilização de recursos naturais. Pode conter substâncias nocivas para a saúde e para o ambiente. Para evitar contaminar o ambiente com estas substâncias e reduzir a pressão sobre os recursos naturais, recomendamos que utilize os esquemas de eliminação de produtos apropriados. Estes esquemas promovem a reutilização e reciclagem correctas dos materiais utilizados no seu aparelho no final da sua vida útil. O símbolo do caixote do lixo com uma cruz serve para recomendar a utilização destes esquemas. Para mais informações sobre os esquemas de recolha, reutilização e reciclagem, contacte o departamento de gestão de resíduos da sua localidade.

FIN

Ostamasi laitteen valmistukseen on käytetty luonnonvaroja. Laitte saattaa sisältää aineosia, jotka ovat terveydelle ja ympäristölle haitallisia. Näiden aineosien ympäristöön leviämisen välttämiseksi ja luonnonvaroihin kohdistuvan kuormituksen vähentämiseksi kehoitamme hyödyntämään asianmukaisia keräys- ja palautusjärjestelmiä. Tällaisissa järjestelmissä suurin osa laitteeseen käytetyistä materiaaleista voidaan käyttää uudelleen ja kierrättää asianmukaisesti laitteen käyttöänsä päätteeksi. Merkki, jossa on jätesäiliön päälle vedetty rasti, kannustaa käyttämään tällaisia järjestelmiä. Lisätietoja keräys-, uudelleenkäyttöä ja kierrätysjärjestelmistä saat ottamalla yhteyttä jätteiden käsittelystä vastaavaan paikalliseen viranomaiseen.

S

Tillverkningen av apparaten som du köpt har inneburit utvinning och användning av naturresurser. Apparaten kan innehålla ämnen som är skadliga för hälsan och miljön. För att dessa ämnen inte ska komma ut i miljön, och för att minska belastningen på naturresurserna, uppmanar vi dig att använda dig av godkända retursystem. Inom ramen för dessa program återanvänds och återvinns de flesta material som använts i apparaten på lämpligt sätt vid brukningstidens slut. Symbolen med den överkryssade soptunnan är en uppmaning att använda dessa återvinningsprogram. Miljökontoret på din kommun kan ge dig mer information om insamling, återanvändning och återvinning av förbrukad utrustning.

EE

Teie poolt soetatud seadme tootmisel on kasutatud loodusvarasid. Võib sisaldada tervisele ja keskkonnale ohtlikke aineid. Vältimaks nende ainete sattumist keskkonda ja vähendamaks loodusressursidele kasutamist järgige kasutuskõlmatuks muutunud toodete kahjutustamisel asjakohaseid nõudeid. Nõuetekohane kahjutustamine tagab seadme kasutusea lõppedes enamiku selle valmistamiseks kasutatud materjalide taaskasutamise ja ümbertöötamise. Lääbikriipsutatud prügikonteineri sümbol rõhutab vajadust tooted nõuetekohaselt kahjutustada. Lisateavet kasutuskõlmatuks muutunud toodete kogumise, taaskasutamise ja ümbertöötamise kohta saate jäätmeveo korraldamise eest vastutavast osakonnast kohalikus omavalitsuses.

HR

Proizvodnja uređaja koje ste kupili zahtijevala je eksploataciju i korištenje prirodnih resursa. Oni možda sadržavaju tvari koje su opasne za zdravlje i okoliš. Kako bi se izbjeglo raspršivanje tih tvari u okoliš i smanjio pritisak na prirodne resurse, molimo vas da primjenjujete odgovarajuće programe povrata neupotrebljivih uređaja. U skladu s tim programima većina materijala koji se koriste u uređaju na odgovarajući se način ponovo iskoristavaju i recikliraju. Znak koji prikazuje precrtan spremnik za otpatke treba vas potaknuti na primjenu tih programa. Više informacija o programima prikupljanja, ponovnog iskoristavanja i recikliranja možete dobiti od lokalnih organizacija za upravljanje otpadom.

LV

Šā izstrādājuma ražošanā izmantoti dabas resursi. Izstrādājumā var būt vielas, kas ir kaitīgas veselībai un videi. Lai nepieļautu kaitīgo vielu nokļūšanu vidē un samazinātu dabas resursu patēriņu, lūdzam jūs izmantot atbilstošu atvešanas sistēmu. Minētās sistēmas nodrošina bojāgājamo izstrādājumu izstrādājumu materiālu pārstrādi un atkārtotu izmantošanu. Pārsvītrotās atkritumu urnas simbols ir kā iedrošinājums izmantot atvešanas sistēmas. Lai iegūtu papildu informāciju par savākšanas, atkārtotas izmantošanas un pārstrādes sistēmām, sazinieties ar vietējās pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas departamentu.

CZ

Výroba spotřebiče, který jste zakoupili, si vyžádala těžbu a použití přírodních zdrojů. Spotřebič může obsahovat látky, které mají škodlivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí. Aby se zabránilo rozptylování těchto látek do okolního prostředí a omezilo se zatěžování přírodních zdrojů, důrazně doporučujeme dodržovat vhodné programy vrácení. Tyto programy na konci životnosti vašeho spotřebiče vhodným způsobem využijí a recyklují většinu použitých materiálů. Vyobrazený symbol přeškrtnutého odpadkového koše vás má podnítit k využití těchto programů. Chcete-li více informací o programech odvozu, opětovného využití a recyklace, obraťte se na oddělení odpadového hospodářství místního obecního úřadu.

IS

Til að framleiða vöruna sem þú hefur nú keypt, var nauðsynlegt að finna og nota náttúrulegar auðlindir. Varan getur innihaldið efni sem hafa skaðleg áhrif á heilsuna og á umhverfið. Til að koma í veg fyrir, að þessi efni dreyfist í umhverfið og til að minnka álagið á náttúrulegu auðlyndimur, ráðleggjum við þér að nota viðeigandi skilakerfi. Slík skilakerfi sjá um endurvinnslu eða endurnotkun flestra hluta úr slitnum búnaði þínum með ábyrgum hætti. Merkið með útríkuðu ruslatunnunni á að hvetja þig til að nota slík skilakerfi. Óskir þú frekari upplýsingar um söfnun, endurnotkunar- og endurvinnslukerfi, hafðu þá samband við viðeigandi stofnanir á þínu svæði.

GR

Η παραγωγή της συσκευής που αγοράσατε απαιτείσε την εξαγωγή και χρήση φυσικών πόρων. Μπορεί να περιέχει ουσίες βλαβερές για την υγεία και για το περιβάλλον. Για την αποφυγή διασκόρπισης αυτών των ουσιών στο περιβάλλον, και για τη μείωση της πίεσης στους φυσικούς πόρους, σας παρακαλούμε θερμά να χρησιμοποιήσετε τα κατάλληλα συστήματα ξεχωριστής αποκομιδής. Τα συστήματα αυτά επαναχρησιμοποιούν και ανακυκλώνουν με κατάλληλο τρόπο, τα περισσότερα υλικά που περιέχονται στη συσκευή σας, στο τέλος της ζωής της. Το σύμβολο με το διαγεγραμμένο με σταυρό κάδο απορριμμάτων σας παροτρύνει να χρησιμοποιήσετε τα συστήματα ξεχωριστής αποκομιδής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα αποκομιδής, επανάχρησης και ανακύκλωσης, επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία διαχείρισης αποβλήτων.

HU

Az Ön által vásárolt készülék természetes erőforrások kivonásával és felhasználásával készült. Olyan anyagokat tartalmazhat, amelyek ártalmasak az egészségre és a környezetre. Ahhoz, hogy az anyagok ne szóródjanak szét a környezetben és egyben csökkentsék a természetes erőforrásokra kifejtett hatását, vegye figyelembe a megfelelő visszajuttatási intézkedéseket. Ezek az intézkedések a készülék élettartamának lejártá után újrahaznosítják a készülékben felhasznált legtöbb anyagot. Az áthúzott kukát jelképező szimbólum ezen intézkedések betartására utal. Részletes begyűjtési és újrahaznosítási információkat a helyi hulladékkezelési hatóságánál kaphat.



Operating manual:

- Remove the light-set from the package and unroll the garland before use.
- Please do not connect this light-set to the electric lighting system while it is still in the box.
- The light-set can only be connected to the Transformer, which is enclosed in the box.
- The transformer can be used in- and outdoors.
- Ensure that the power source is the same as the specified power.
- The lamps are not replaceable
- The powercord of the light-set cannot be replaced; Where breakage or damage to the cord occurs, the light-set must not be used/energised but disposed of safely.
- Avoid any damage to the isolation of the wiring.
- WARNING-THIS LIGHTING CHAIN MUST NOT BE USED WITHOUT ALL GASKETS BEING IN PLACE**

This light-set can be used in- and outdoors.**Please keep all the relevant information for future reference!**

- To enable the timer on this light set press the button on the transformer/controlbox for 5 seconds.
- The LED indicator button lights up to indicate the timer is set.
- The light set will now automatically switch off after 8 hours.
- The light set automatically lights up the next day at the same time the timer was set.
- To disable the timer mode simply push the control button for 5 seconds.
- The LED indicator light will turn off to indicate the timer is disabled.
- When the transformer is pulled from the socket the timer is reset.
- To dim the lights press the control button on the transformer/controlbox briefly.
- Use the control button to select the desired level of brightness.
- When the transformer is pulled from the socket the timer and dimmer are reset.

Bedienungsanleitung:

- Entfernen Sie die Verpackung und rollen Sie die Lichterkette aus.
- Die Lichterkette niemals anschliessen, solange sie noch in der Verpackung ist.
- Diese Lichterkette nur in Kombination mit dem anbei erhaltenen Transformator anschliessen.
- Dieser Transformator ist für innen und aussen geeignet.
- Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit der Lichterkette übereinstimmt.
- Die Birnen können nicht ersetzt werden.
- Das Kabel am Stecker kann nicht ersetzt werden, sollte es defekt sein, muss die Kette entsorgt werden.
- Vermeiden Sie jegliche Beschädigungen der Isolierung.
- WARNUNG – DIESE BELEUCHTUNG DARF NICHT VERWENDET WERDEN, WENN NICHT ALLE DICHTUNGEN AN IHREM PLATZ SIND.**

Diese Lichterkette ist für innen und aussen geeignet. Bewahren Sie alle relevanten Informationen gut auf!

- Drücken Sie 5 Sekunden auf die Bedientaste am Transformator/Kontrollkasten, um die Zeitschaltuhr für diese Leuchte zu aktivieren.
- Die LED-Anzeige an der Taste leuchtet auf, um anzuzeigen, dass der Timer eingestellt ist.
- Das Lichtset schaltet sich nun nach 8 Stunden automatisch aus.
- Die Beleuchtung schaltet sich automatisch am nächsten Tag zu der auf dem Timer eingestellten Zeit an.
- Um den Timer-Modus zu deaktivieren, drücken Sie einfach 5 Sekunden auf die Taste am Transformator.
- Die LED-Kontrollleuchte erlischt, um anzuzeigen, dass der Timer deaktiviert ist.
- Wenn der Transformator aus der Steckdose gezogen wird, wird der Timer zurückgesetzt.
- Drücken Sie kurz die Bedientaste am Transformator/Kontrollkasten ein, um das Licht zu dimmen.
- Wählen Sie mit der Bedientaste die gewünschte Helligkeitsstufe.
- Wenn der Transformator aus der Steckdose gezogen wird, werden Timer und Dimmer zurückgesetzt.

Gebruiksaanwijzing:

- Verwijder de verpakking en rol de verlichtingsset uit.
- De verlichting niet aansluiten op de netvoeding, zolang deze zich nog in de doos bevindt.
- De verlichting alleen aansluiten op de bijgesloten transformator.
- Deze transformator is geschikt voor gebruik binnens- en buitenshuis.
- Zorg ervoor dat de spanning van de spanningsbron dezelfde is als die van de verlichting.
- Lampjes kunnen niet worden vervangen.
- Het aansloepsnoer van de verlichtingsset mag niet worden vervangen; als het snoer defect is, moet de verlichtingsset worden vernietigd.
- Vermijd beschadiging aan de isolering van de kabels.
- WAARSCHUWING - DEZE VERLICHTING MAG NIET GEBRUIKT WORDEN ZONDER DAT ALLE AFDICHTINGEN OP HUN PLAATS ZITTEN**

Deze verlichting is geschikt voor gebruik binnens- en buitenshuis. Bewaar alle relevante informatie!

- Druk de knop van de transformator/bedieningskast 5 seconden in om de timer in te schakelen.
- Het indicatie lampje in de knop van de transformator zal oplichten om aan te geven dat de timer is ingeschakeld.
- De verlichting schakelt nu automatisch uit na 8 uur.
- De verlichting gaat nu de volgende dag automatisch aan op het tijdstip dat de timer was ingesteld.
- Druk 5 seconden op de knop van de transformator om de timer uit te schakelen.
- Het indicatie lampje in de knop van de transformator licht niet langer op.
- De timer wordt gereset wanneer de transformator uit het stopcontact wordt gehaald.
- Druk de knop op de transformator/bedieningskast kort in om de verlichting te dimmen.
- Gebruik de knop op de transformator om de gewenste lichtopbrengst in te stellen.
- De timer/dimmer wordt gereset wanneer de transformator uit het stopcontact wordt gehaald.

Mode d'emploi:

- Otez l'emballage et étendez l'ensemble lumineux.
- Ne connectez pas le luminaire à l'alimentation électrique tant que celui-ci se trouve dans la boîte.
- Branchez uniquement le luminaire au transformateur inclus.
- Ce transformateur est approprié à un usage intérieur et extérieur.
- Veillez à ce que la tension de la source de tension corresponde à celle du luminaire.
- Les lampes ne peuvent être remplacées.
- Le cordon électrique de l'ensemble électrique ne peut être remplacé ; si le cordon est défectueux, il convient de détruire le luminaire.
- Évitez d'endommager l'isolation des câbles.
- ATTENTION – CETTE GUIRLANDE LUMINEUSE NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉE SANS QUE TOUS LES JOINTS DÉTANCHÉITÉ NE SOIENT EN PLACE**

Le luminaire se prête à un usage intérieur et extérieur. Veuillez conserver la notice d'information!

- Appuyer 5 secondes sur le bouton du transformateur/boîtier de commande pour enclencher la minuterie.
- La lampe témoin sur le transformateur s'allume pour indiquer que la minuterie est enclenchée.
- L'éclairage s'éteindra alors automatiquement au bout de 8 heures.
- L'éclairage s'allumera automatiquement le lendemain à l'heure où la minuterie a été réglée.
- Appuyer 5 secondes sur le bouton du transformateur pour désactiver la minuterie.
- La lampe témoin sur le transformateur s'éteint pour indiquer que la minuterie est désactivée.
- Si le transformateur est retiré de la prise de courant, la minuterie est réinitialisée.
- Appuyer brièvement sur le bouton du transformateur/boîtier de commande pour tamiser les lumières.
- Utilisez le bouton sur le transformateur pour sélectionner le niveau de luminosité souhaité.
- Si le transformateur est retiré de la prise de courant, la minuterie et le variateur sont réinitialisés.

Istruzioni per l'uso:

- Togliere la confezione e srotolare il set di illuminazione.
- Non collegare l'illuminazione alla rete di alimentazione quando si trova ancora nella scatola.
- Collegare l'illuminazione soltanto al trasformatore in dotazione.
- Questo trasformatore è adatto per l'uso in ambienti chiusi e aperti.
- Fare attenzione che la tensione elettrica della rete sia uguale alla tensione dell'illuminazione.
- Le lampadine non possono essere sostituite.
- Il cavo di alimentazione del set di illuminazione non può essere sostituito; se il cavo è guasto, il set di illuminazione deve essere distrutto.
- Evitare danni all'isolamento dei cavi.
- AVVISO - LA CATENA LUMINOSA NON DEVE ESSERE UTILIZZATA SE NON SONO CORRETTAMENTE INSERITE TUTTE LE GUARNIZIONI.**

Questa illuminazione è adatta per l'uso in ambienti chiusi e aperti. Conservare tutte le informazioni rilevanti!

- Per attivare il timer di questo set per illuminazione, premere il tasto sul trasformatore/scatola di controllo per 5 secondi.
- Il pulsante spia a LED si illumina per segnalare che il timer è impostato.
- Il set per illuminazione si spegnerà ora automaticamente dopo 8 ore.
- Il set per illuminazione si accende il giorno successivo alla stessa ora in cui il timer è stato impostato.
- Per disattivare la modalità timer, premere il pulsante di controllo per 5 secondi.
- La spia a LED si spegnerà per segnalare che il timer è disattivato.
- Quando il trasformatore viene scollegato dalla presa di corrente, il timer viene reimpostato.
- Per regolare le luci premere brevemente il pulsante di controllo sul trasformatore/scatola di controllo.
- Utilizzare il pulsante di controllo per selezionare il livello di luminosità desiderato.
- Quando il trasformatore viene scollegato dalla presa di corrente, il timer e il dimmer vengono reimpostati.

Instrucciones de uso:

- Retire el embalaje y desenrolle el juego de luces.
- No enchufe la iluminación en un suministro de energía mientras esté todavía en la caja.
- Sólo conecte la iluminación al transformador.
- Este transformador es adecuado tanto para el uso en interiores como en exteriores.
- Asegúrese de que el voltaje del generador sea el mismo que el de la iluminación.
- Las bombillas no se pueden sustituir.
- El cable de conexión del juego de iluminación no se debe sustituir; si el cable está dañado, el juego de luces se debe destruir.
- Asegúrese de que el aislamiento de los cables no resulte dañado.
- ADVERTENCIA - NO DEBE USARSE ESTE CABLEADO DE LUCES SIN QUE LAS TAPAS ESTÉN EN SU LUGAR**

La iluminación se puede usar tanto en interiores como en exteriores. ¡Guárdese toda la información relevante!

- Para activar el temporizador en este juego de luces, presione el botón que se encuentra en el transformador/caja de control durante 5 segundos.
- El botón de indicador LED se enciende para indicar que el temporizador ha quedado programado.
- El juego de luces se apagará automáticamente pasadas las 8 horas.
- El juego de luces se encenderá automáticamente al día siguiente a la misma hora que fue programado el temporizador.
- Para desactivar el modo temporizador, simplemente presione el botón de control durante 5 segundos.
- La luz indicadora LED se apagará para indicar que el temporizador está desactivado.
- Cuando se desconecta el transformador del toma de corriente, el temporizador se reinicia.
- Para reducir la intensidad de las luces, presione brevemente el botón de control que se encuentra en el transformador/caja de control.
- Utilice el botón de control para seleccionar el nivel de brillo deseado.
- Cuando se desconecta el transformador del toma de corriente, el temporizador y el regulador de intensidad se reinician.

Инструкция по эксплуатации:

- Удалите упаковочный материал и размотайте шнур осветительного комплекта.
- Запрещается осуществлять подключение комплекта, находящегося в упаковке.
- Подключение осуществляется исключительно к прилажаемому трансформатору.
- Указанный трансформатор может быть использован внутри помещений и в уличных условиях.
- Напряжение источника тока должно соответствовать напряжению осветительного комплекта.
- Не допускается осуществлять замену лампочек.
- Шнур осветительного комплекта не подлежит замене, при обнаружении дефектов запрещено использовать весь комплект.
- Избегайте повреждений изоляции кабеля.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — ЭТУ ГИРЛЯНДУ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ, ЕСЛИ ВСЕ УПЛОТНИТЕЛИ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ НА МЕСТО**

Настоящий осветительный комплект может быть использован внутри помещений и в уличных условиях. Сохраняйте всю необходимую информацию!

- Чтобы включить таймер, нажмите кнопку на трансформаторе/блок управления и удерживайте ее в течение 5 секунд.
- Индикаторная лампочка кнопки загорается, показывая, что таймер установлен.
- Теперь электрогирлянда автоматически отключится через 8 часов.
- На следующий день гирлянда автоматически включится в то же время, когда таймер был установлен.
- Чтобы отключить режим таймера, нажмите кнопку управления на трансформаторе и удерживайте ее в течение 5 секунд.
- Индикаторная лампочка кнопки погаснет, указывая на то, что таймер отключен.
- При отключении трансформатора от сети питания, таймер сбрасывается.
- Для уменьшения яркости электрогирлянды кратковременно нажмите кнопку управления на трансформаторе/блок управления.
- Используйте кнопку управления на трансформаторе для регулирования желаемого уровня яркости.
- При отключении трансформатора от сети питания, настройки таймера и диммера (светорегулятора) сбрасываются.

Brugsanvisning:

- Fjern indpakningen og rul belysningssætlet ud.
- Tilslut ikke belysningssætlet til lysnettet så længe det stadig befinder sig i æsken
- Tilslut kun belysningssætlet til den vedlagte transformator.
- Denne transformator er egnet til såvel indendørs som udendørs brug.
- Sørg for at strømstyrken i strømforsyningen er den samme som den belysningen bruger.
- Pa:erne kan ikke udskiftes.
- Ledningen mellem stikket og selve belysningssætlet må ikke skiftes ud; hvis ledningen er defekt skal belysningssætlet destrueres..
- Undgå beskadigelse af kablernes isolering.
- **ADVARSEL - DENNE LYSKÆDE MÅ IKKE BRUGES, MEDMINDRE ALLE KOBLINGER ER LUKKET**

Denne belysning er egnet til både indendørs og udendørs brug. Gem alle relevante oplysninger!

- For at tænde på timeren: Tryk knappen på transformeren/kontrol boks ind i 5 sekunder.
- Indikationslampen i transformeren vil lyse op for at angive at timeren er tændt.
- Lyset slukkes nu automatisk efter 8 timer.
- Lyset tændes næste dag automatisk på det tidspunkt, der var indstillet på timeren.
- Tryk i 5 sekunder på knappen på transformeren for at slukke for timeren.
- Indikationslampen på timeren lyser så ikke længere.
- Timeren resættes når transformeren tages ud af stikkontakten.
- Tryk kort på knappen på tranformeren/kontrol boks for at dæmpe lyset.
- Brug transforknappen til at indstille den ønskede lysstyrke.
- Timer/dimmer resættes når transformeren tages ud af stikkontakten.

Brugsanvisning:

- Fjern emballasjen og rull ut belysningen.
- Belysningen må ikke kobles til netspenningen så lenge den fortsatt befinner seg i esken.
- Belysningen må bare koles til den medfølgende transformatoren.
- Denne transformatoren er beregnet på både innendørs og utendørs bruk.
- Se til at spenningen stemmer overens med den spenningen som belysningen er beregnet på.
- Lyspa:rene kan ikke skiftes ut.
- Belysningssettets ledning kan ikke byttes ut. Hvis ledningen er defekt, må hele settet kassereres.
- Unngå å skade isoleringen på ledningene.
- **ADVARSEL - DENNE BELYSNINGKJEDEN MÅ IKKE BRUKES UTEN AT ALLE PAKNINGER ER PÅ Plass.**

Denne belysningen er beregnet på både innendørs og utendørs bruk. Ta vare på all relevant informasjon!

- Trykk inn knappen på transformatoren/kontroll boks 5 sekunder for å aktivere timeren.
- Indikatorlampen til knappen på transformatoren vil lyse for å angi at timeren er slått på.
- Lyset slås av etter 8 timer.
- Lyset slås automatisk på neste dag på samme tidspunkt som da timeren ble innstilt.
- Trykk 5 sekunder på knappen til transformatoren for å slå av timeren.
- Indikatorlampen til knappen på transformatoren lyser ikke mer.
- Timeren nullstilles når transformatoren tas ut av stikkontakten.
- Trykk kort på knappen til transformatoren/kontroll boks for å dimme belysningen.
- Bruk knappen på transformatoren for å dimme lyset.
- Timeren/ dimmeren blir nullstilt når transformatoren trekkes ut av stikkontakten.

Instrukcja użytkowania:

- Wyjmij zestaw oświetleniowy z opakowania i rozwiń go.
- Dopóki oświetlenie znajduje się w pudełku, nie wolno podłączać go do zasilania sieciowego.
- Oświetlenie może być podłączane jedynie do załączonego transformatora.
- Transformator ten nadaje się do użytku na zewnątrz i wewnątrz budynku.
- Upeewnij się, że napięcie dostarczane przez źródło napięcia jest takie samo jak to wymagane przez zestaw oświetleniowy.
- Lamppek nie można wymieniać.
- Sznur doprowadzający zastawo oświetleniowego nie może być wymieniany. W razie uszkodzenia sznura zestaw oświetleniowy należy wyrzucić.
- Unikaj uszkodzenia izolacji kabli.
- **OSTRZEŻENIE - NIE MOŻNA UŻYWAĆ TEJ GIRLANDY ŚWIETLNEJ BEZ WSZYSTKICH USZCZELEK NA SWOICH MIEJSCACH**

Ten zestaw oświetleniowy nadaje się do użytku na zewnątrz i wewnątrz budynku. Prosimy o zapamiętanie wszystkich odnośnych informacji!

- Naciskaj przycisk transformatora/skrzynka kontrolna przez 5 sekund, aby włączyć przełącznik czasowy.
- Kontrolka w przycisku transformatora podświetli się, aby potwierdzić, że przełącznik czasowy jest włączony.
- Oświetlenie wyłącza się w tym przypadku automatycznie po 8 godzinach.
- Oświetlenie włącza się następnego dnia automatycznie w porze, na którą ustawiony jest przełącznik czasowy.
- Aby wyłączyć przełącznik czasowy, naciskaj przycisk transformatora przez 5 sekund.
- Kontrolka w przycisku transformatora przestaje świecić.
- Przełącznik czasowy zostaje zresetowany, kiedy transformator odłączy się od gniazdka.

- Naciskaj przez krótki czas przycisk na transformatorze/skrzynka kontrolna, aby przygasić oświetlenie.
- Użyj przycisku na transformatorze, aby ustawić wymagany poziom jasności.
- Przełącznik czasowy/regulator natężenia światła zostaje zresetowany, kiedy transformator odłączy się od gniazdka.

Instruções de utilização:

- Retire o conjunto de luzes da embalagem e desenrole-o.
- Não ligue o conjunto de luzes a uma tomada eléctrica enquanto este se encontrar na embalagem
- Ligue o conjunto de luzes apenas ao transformador.
- Este transformador é adequado para utilização em interiores e exteriores.
- Certifique-se de que a voltagem da fonte é idêntica à voltagem do conjunto de luzes.
- As lâmpadas não podem ser substituídas.
- O cabo de ligação do conjunto de luzes não deverá ser substituído; se o cabo se encontrar danificado, o conjunto de luzes deverá ser destruído.
- Certifique-se de que o isolamento dos cabos não é danificado.
- **AVISO - ESTA CADEIA DE ILUMINAÇÃO NÃO DEVE SER UTILIZADA SEM QUE TODOS OS ANÉIS ESTEJAM NO LUGAR**

Este conjunto de luzes é adequado para utilização em interiores e exteriores. Guarde toda a informação relevante!

- Para ativar o temporizador deste conjunto de luzes, carregue no botão do transformador/caixa de controle durante 5 segundos.
- O botão do indicador LED acende-se para indicar que o temporizador está configurado.
- O conjunto de luzes irá agora desligar-se automaticamente após 8 horas.
- O conjunto de luzes acende-se no dia seguinte à mesma hora em que o temporizador foi configurado.
- Para desativar o modo do temporizador, carregue simplesmente no botão de controle durante 5 segundos.
- A luz do indicador LED vai apagar-se para indicar que o temporizador está desativado.
- Quando o transformador é retirado da tomada, o temporizador é reconfigurado.

- Para diminuir as luzes, carregue no botão de controle do transformador/caixa de controle por pouco tempo
- Utilize o botão de controle para selecionar o nível de luminosidade desejado.
- Quando o transformador é retirado da tomada, o temporizador e o regulador de luminosidade são reconfigurados.

Käyttöohje:

- Poista valosarja pakkauksesta ja avaa köynnös ennen käyttöä.
- Älä kytke valoketjua sähkönsyöttöön, kun se on vielä pakkauksessa.
- Valosarja voidaan liittää vain-muuntajaan, joka on mukana pakkauksessa.
- Muuntajaa voidaan käyttää sisällä ja ulkona.
- Varmista, että virtälähteessä on määritetty teho.
- Polttimoja ei voida vaihtaa.
- Valosarjan virtajohto ei voida vaihtaa; jos johto on vaurioitunut, valosarja on hävitettävä.
- Vältä johdon eristysvaurioita.
- **VAROITUS - TÄTÄ VALOSARJAA EI SAA KÄYTTÄÄ, ELLEIVÄT KAIKKI TIIVISTEET OLE PAIKOILLAAN**

Tätä valosarjaa voidaan käyttää sisällä ja ulkona. Säilytä kaikki oleellinen tieto tulevaa käyttöä varten!

- Käynnistääkseen ajastimen tälle valaisinsarjalle, paina muuntajan/ohjauksyksikkö painiketta 5 sekunnin ajan.
- LED-merkkivalo syttyy osoittamaan, että ajastin on päällä.
- Valaisinsarja sammuu nyt automaattisesti 8 tunnin kuluttua.
- Valaisinsarja syytty automaattisesti seuraavana päivänä aamun kellonaikaan, kun ajastin kytkettiin päälle.
- Kytkeäkseen ajastintilan pois päältä, paina säätöpainiketta 5 sekunnin ajan.
- LED-merkkivalo sammuu osoittamaan, että ajastin on pois päältä.
- Kun muuntaja irrotetaan pistorasiasta, ajastin nollautuu.

- Himmennätäkseen valoja paina muuntajan/ohjauksyksikkö säätöpainiketta lyhyesti.
- Käytä säätöpainiketta valitaksesi toivotun kirkkaustason.
- Kun muuntaja irrotetaan pistorasiasta, ajastin ja himmennin nollautuvat.

Bruksanvisning:

- Ta av förpackningen och rulla ut belysningssetet.
- Anslut inte belysningen till nätspänningen innan den tagits ut ur lädan.
- Belysningen får endast anslutas till den bifogade transformatorn.
- Denna transformator kan användas både inom- och utomhus.
- Se till att spänningskällan har samma spänning som belysningen.
- Lamporna kan inte bytas ut.
- Sladden till belysningssetet får inte bytas ut. Om sladden är trasig måste hela belysningssetet kastas bort.
- Undvik att skada kablarnas isolering.
- **ARNING – DENNA LJUSSLINGA FÅR INTE ANVÄNDAS UTAN ATT ALLA TÄTNINGSRINGAR SITTE PÅ PLATS**

**Denna belysning kan användas både inom- och utomhus.
Vänligen spara all relevant information!!**

- För att slå på lampans timerfunktion håller du knappen på transformatorn/kontrollbox intryckt i 5 sekunder.
- LED-indikator tänds för att ange att timern är inställd.
- Lampan kommer nu att släckas automatiskt efter 8 timmar.
- Lampan tänds automatiskt nästa dag vid samma tidpunkt som timern ställdes in.
- För att stänga av timerfunktionen håller du kontrollknappen intryckt i 5 sekunder.
- LED-indikatorn släcks för att ange att timern slagits av.
- När transformator kopplas ur vägguttaget återställs timern.
- För att dämpa ljuset trycker du helt kort på kontrollknappen på transformatorn/kontrollbox.
- Använd kontrollknappen för att välja önskad ljusstyrka.
- När transformatorn kopplas ur vägguttaget återställs timern och dimmern.

Kasutusjuhend:

- Võtke tuled komplekt pakendist välja ja enne kasutamist kerige tuled aluselt maha.
- Purge ühendage pakendis olevat tuled komplekti vooluvõrku.
- Tuled komplekt on mõeldud kasutamiseks ainult koos komplekti kuuluva trafoga.
- Trafot võib kasutada nii sise- kui välitingimustes.
- Veenduge, et toiteallikas vastab seadmele märgitud nõuetele.
- Lampe ei ole võimalik vahetada.
- Tuled komplekti toitekaabli ei ole võimalik vahetada. Toitekaabli kahjustumise korral tuleb komplekt kasutusest kõrvaldada.
- Välitige toitekaabli isolatsiooni kahjustumist.
- HOIATUS - SEE VALGUSKETT EI TOHI OLLA KASUTUSES, KUI KÕIK TIHENDID EI OLE OMA KOHAL

See tuled komplekt on mõeldud kasutamiseks sise- ja välitingimustes. Hoidke asjakohane info edaspidiseks kasutamiseks alles

- Selle valgustikomplekti taimer lubamiseks vajutage transformatori nupule/juhtkast 5 sekundiks
- Kui taimer on seadistatud, siis hakkab LED-tuli põlema.
- Valgustikomplekt lülitab automaatselt ennast 8 tunni pärast välja.
- Valgustikomplekt lülitab ennast uuesti sisse järgmisel päeval ajal, millele taimer oli seadistatud.
- Taimerirežiimi desaktiveerimiseks hoidke kontrollnupu all 5. sekundiks.
- Kui taimer on välja lülitatud, siis LED-tuli kustub.
- Kui transformator tömmatakse pistikust välja, siis taimer taastatakse.
- Valgustite hämaramaks muutmiseks vajutage korra transformatori nupule/juhtkast.
- Kasutage kontrollnupu, et valida sobiv heledus.
- Kui transformator tömmatakse pistikust välja, siis taimer ja hämardumine taastatakse.

Uputa za uporabu:

- Uklonite pakiranje i razmotajte garnituru za rasvjetu.
- Rasvjetu ne priključivati na mrežu ukoliko se još uvijek nalazi u kutiji.
- Rasvjeta smije biti priključena samo na zajedno sa rasvjetom isporučeni transformator.
- Transformator može biti korišten i u zatvorenom i na otvorenom prostoru.
- Voditi računa da je napon izvora napajanja identičan naponu rasvjete.
- Zamjena lampice nije moguća.
- Priključni kabal rasvjete ne smije biti zamijenjen; ako je kabal u kvaru treba uništiti cijelu rasvjetnu garnituru.
- Izbjegavajte oštećenja na izolaciji kabla.
- UPOZORENJE - OVAJ RASVJETNI LANAC SE NE SMIJE UPOTREBLJAVATI BEZ POSTAVLJENIH BRTVI

Ova rasvjeta se može koristiti i u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Zadržite sve važne informacije!

- Kako biste omogućili tajmer na ovom setu, držite pritisnutim gumb transformatora/kontrolna kutija 5 sekundi.
- LED indikator pali se kako bi označio da je tajmer namješten.
- Svjetla će se sada automatski ugasiiti nakon 8 sati.
- Svjetla će se automatski upaliti idućeg dana u isto vrijeme kada je tajmer namješten.
- Kako biste uklonili režim tajmera, jednostavno držite pritisnutim kontrolni gumb 5 sekundi.
- LED indikator ugasiće se se kako bi označio da je tajmer onemogućen.
- Kada je transformator uklonjen iz utičnice, tajmer je resetiran.
- Kako biste prigušili svjetla, lagano pritisnite gumb transformatora/kontrolna kutija.
- Upotrijebite kontrolne gumbes kako biste odabrali željeni intenzitet svjetline.
- Kada je tajmer uklonjen iz utičnice, tajmer i prigušivač su resetirani.

Lietošanas instrukcija:

- Izņemiet gaismas virteni no iepakojuma un atritiniet to.
- Virteni aizliegts pieslēgt strāvas avotam, kamēr tā ir iepakojumā.
- Gaismas virteni atļauts pieslēgt tikai pārveidotājam, kas atrodas iepakojumā.
- Pārveidotājs paredzēts gan iekšējām, gan lietošanai ārā.
- Pārlicinieties, ka strāvas avots atbilst noteiktajām prasībām.
- Spuldzītes nevar nomainīt.
- Virtenes strāvas kabelis nav maināms; ja vads ir bojāts, gaismas virtene jāiznīcina.
- Nepieļaujiet vadu izolācijas bojājumus.
- BRĪDINĀJUMS - ŠO APGAISMOJUMA KĒDI NEDRĪKST IZMANTOT, JA VISAS PĀPLĀKSNES NAV SAVĀS VIETĀS

**Gaismas virtene paredzēta gan iekšējām, gan lietošanai ārā.
Saglabājiet lietošanas instrukciju!**

- Lai aktivizētu taimerī šajā gaismas iestatījumā, nospiediet transformatora pogu/vadības kārbā 5 sekundes.
- Gaismas diožu indikatora poga iedegas, lai norādītu, ka ir uzstādīts taimeris.
- Apgaismojuma kompleks automātiski izslēgsies pēc 8 stundām.
- Apgaismojuma kompleks automātiski iedegas nākamās dienas laikā, kad iepriekš tika uzstādīts taimeris.
- Lai atspējotu taimera režīmu, vienkārši nospiediet vadības taustiņu 5 sekundes.
- Gaismas diožu indikatora gaisma izslēgsies, norādot, ka taimeris ir izslēgts.
- Transformatoru atvienojot no kontaktligzdas, taimeris tiek atiestatīts.
- Lai aptumšotu gaisu, īsi nospiediet transformatora vadības pogu/vadības kārbā.
- Izmantojiet vadības pogu, lai izvēlētos vēlamo spilgtuma līmeni.
- Kad transformators ir atvienots no kontaktligzdas, taimeris un gaismmainis tiek atiestatīts.

Návod k použití:

- Sadu s osvětlením vyjměte z obalu a postupně rozložte.
- Osvětlení nikdy nezapojte do sítě, pokud je ještě zabalené v krabici.
- Osvětlení napojte pouze na přiložený transformátor.
- Tento transformátor je vhodný jak pro vnitřní, tak i pro venkovní použití.
- Přesvědčete se, zda je napětí zdroje stejné jako napětí osvětlení.
- Žárovky není možno nahradit.
- Elektrickou šňůru sady není možno vyměnit. Je-li šňůra poškozena, je nutno celou sadu osvětlení zlikvidovat.
- Snažte se vyvarovat poničení izolálních částí kabelů.
- UPOZORNĚNÍ – TOTO OSVĚTLENÍ NESMÍ BÝT POUŽÍVÁNO, POKUD NEJSOU VŠECHNY TĚSNICÍ KROUŽKY NA SVĚM MÍSTĚ.

Toto osvětlení je vhodné na vnitřní i venkovní použití. Uschovejte, prosím, všechny příslušné informace!

- Chcete-li zapojit na této světelné sadě časovač, stiskněte tlačítko na transformátoru/controlbox po dobu 5 sekund.
- Tlačítko LED se rozsvítí a udává, že je časovač nastaven.
- Světelná sada se po 8 hodinách automaticky vypne.
- Světelná sada se nyní následující den automaticky rozsvítí v nastavenou dobu časovače.
- Chcete-li časovač vypnout, stiskněte tlačítko transformátoru po dobu 5 sekund.
- Kontrolka LED ve vypínači transformátoru zhasne a tak udává, že je časovač vypnutý.
- Po vytažení transformátoru ze zásuvky se časovač resetuje.
- Chcete-li světla ztlumit, stiskněte krátce ovládací tlačítko na transformátoru/controlbox.
- Pomocí ovládacího tlačítka vyberte požadovanou úroveň jasu.
- Po vytažení transformátoru ze zásuvky se časovač i stmívač resetují.

Notkunarlæiðbeiningar:

- Fjarlægðu umbúðirnar og rekiðu úr seriunni.
- Ekki stinga seriunni í samband við innstungu á meðan hún er ennþá í kassanum.
- Tengdu seriuna aðeins við hjálagaðan straumbreyti.
- Þessi straumbreytir hentar til nota baaði innandyrna sem utandyra.
- Sjáðu til þess að spennan rafilindar sé hin sama og á seriunni.
- Ekki er haugt að skipta um perur.
- Ekki má skipta um raftengilsnúru seriunnar; skemmist snúrarn ber að farga seriunni.
- Forðist skemmdir á einangrun snúra.
- VIÐVÖRUN – EKKI MÁ NOTA LJÓSASERÍUNA NEMA ALLAR ÞÉTTINGARNAR SÉU Á RÉTTUM STAÐ

Þessi sería hentar til nota innandyrna sem utandyra. Geymið allar upplýsingar sem eiga við!

- Til að virkja tímastýringu á þessum ljósabúnaði, ýttu á hnapp spennubreytisins/stjórnbox í 5 sekúndur.
- LED-gaumljós hnappsins lýsist upp sem gefur til kynna að tímastýring sé stillt.
- Ljósabúnaðurinn mun nú sjálfkrafa slökva á sér eftir 8 klukkutíma
- Ljósabúnaðurinn kveikir sjálfkrafa á sér næsta dag á sama tíma og tímastýring var stillt á.
- Til að óvirkja tímastýringarham, ýttu einfaldlega á stýrihnappinn í 5 sekúndur.
- LED-gaumljósið hættir að lýsa sem gefur til kynna að tímastýring sé ekki stillt.
- Þegar spennubreytirinn er fjarlægður úr innstungunni er tímastýring endurstillt.
- Til að dimma lýsingu ýttu stuttlega á stýrihnapp spennubreytis/stjórnbox.
- Notaðu stýrihnappinn til að velja það birtustig sem óskað er.
- Þegar spennubreytir er fjarlægður úr innstungunni þá eru tímastýring og birtudeyting endurstillt.

Οδηγίες Χρήσεως:

- Αφαιρέστε τη συσκευασία και βγάλτε το σετ φωτισμού.
- Μη συνδέσετε το σετ φωτισμού με το κύριο δίκτυο τροφοδοσίας όσο είναι ακόμη μέσα στο κουτί.
- Να συνδέσετε το σετ φωτισμού μόνο με το μετασχηματιστή της συσκευασίας.
- Αυτός ο μετασχηματιστής είναι κατάλληλος για χρήση και έξω και μέσα στο σπίτι.
- Προσέξτε ώστε η τάση της πηγής τάσεως να είναι ίδια με αυτή στο σετ φωτισμού.
- Οι λαμπτήρες δεν αντικαθίστανται.
- Δεν επιτρέπεται να αλλάξετε το αρχικό καλώδιο του σετ φωτισμού εάν το καλώδιο είναι χαλασμένο, θα πρέπει να πετάξετε το σετ.
- Αποφύγετε φθορές στη μόνωση των καλωδίων.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΥΤΗ Η ΑΛΥΣΙΔΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ

Αυτό το σετ φωτισμού είναι κατάλληλο για χρήση και έξω και μέσα στο σπίτι. παρακαλούμε φυλάξτε όλες τις σχετικές πληροφορίες!

- Για να ενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη σ' αυτήν τη ρύθμιση φωτισμού, πατήστε το πλήκτρο στον μετασχηματιστή/κιβώτιο ελέγχου για 5 δευτερόλεπτα.
- Το πλήκτρο δείκτης LED ανάβει για να υποδεικίσει ότι ο χρονοδιακόπτης έχει ρυθμιστεί.
- Το φως τώρα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 8 ώρες.
- Το φως ανάβει αυτόματα την επόμενη μέρα την ίδια στιγμή κατά την οποία ο χρονοδιακόπτης είχε οριστεί.
- Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη, απλά πιέστε το πλήκτρο ελέγχου για 5 δευτερόλεπτα.
- Η ενδεικτική λυχνία LED θα απενεργοποιηθεί για να δείξει ότι ο χρονοδιακόπτης είναι απενεργοποιημένος.
- Όταν ο μετασχηματιστής τραβηχτεί από την πρίζα, ο χρονοδιακόπτης επαναφέρεται.
- Για να χαμηλώσετε το φως πατήστε σύντομα το πλήκτρο ελέγχου στον μετασχηματιστή/κιβώτιο ελέγχου.
- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ελέγχου για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο φωτεινότητας.
- Όταν ο μετασχηματιστής τραβηχτεί από την πρίζα, ο χρονοδιακόπτης και ο ροοστάτης επαναφέρονται.

Használati utasítás:

- Távolítsa el a csomagolást és vegye ki a világító készletet.
- Ne kapcsolja rá a világító készletet a hálózatra, amíg még a dobozban van.
- A készletet kizárólag a mellékelt védelemmel ellátott transzformátorral használja.
- Ez a transzformátor bel- és kültéri használatra alkalmas.
- Ügyeljen, hogy a feszültségforrás feszültsége megegyezzen a világító készletével.
- Az égőket nem lehet kicserélni.
- A világítókészlet tápkábelét nem lehet kicserélni, ha a vezeték meghibásodik, a készletet meg kell semmisíteni.
- Vigyázzon, hogy ne sérüljön meg a kábelek szigetelése!
- FIGYELMEZTETÉS – NE HASZNÁLJA A FÉNYFŰZÉRT, HA VALAMELYIK TÖMÍTÉS HIÁNYZIK.

Ez a világítókészlet bel- és kültéri használatra egywaránt alkalmas.Kérjük, tartsa be a lényeges információkat!

- A világítás időzítőjének engedélyezéséhez tartsa lenyomva az átalakítón található/vezérlődoboz gombot 5 másodpercig.
- A gombra épített LED jelzőfény mutatja, hogy az időzítő be van állítva.
- A világítás 8 óra elteltével automatikusan kikapcsol.
- A világítás a következő nap az időzítő beállításával megegyező időben automatikusan bekapcsol.
- Az időzítő kikapcsolásához tartsa lenyomva az átalakítón található gombot 5 másodpercig.
- Ekkor a gombra épített LED jelzőfény kialszik, vagyis az időzítő ki van kapcsolva.
- Az átalakító aljzatból történő kihúzásával az időzítő alaphelyzetbe áll.
- A világítás fényerejének szabályozásához röviden nyomja meg az átalakítón található/vezérlődoboz gombot.
- Használja a vezérlőgombot a fényerősség kiválasztásához.
- Az átalakító aljzatból történő kihúzásával az időzítő és a fényerősség-szabályzó alaphelyzetbe áll.